



ЦЕНТР ПЕЧАТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
г. Пермь ул. Революции д 20 оф. 308 (3 этаж)

☎ (342) 29-999-29

✉ info@uralot.ru

Наименование	Код картриджа	Ресурс	Стоимость
HEWLETT PACKARD			
Заправка картриджа HP Laser 107A / 107W / MFP135A / MFP135W / MFP137FNW	HP 105A W1105A / 106A W1106A	1000/1500	700руб./800руб.
Заправка картриджа HP LaserJet Pro M15, M16, M28, M29	CF244A	1000	700 руб.
Заправка картриджа HP M404 / M428	CF259A / CF259X	3100/10000	1000 руб./1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4200/N/DN	Q1338A	12000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4300/N/DN	Q1339A	18000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P3015d/P3015dn/P3015x	CE255A	6000	1100 руб.
Заправка картриджа HP LJ P3015d/P3015dn/P3015x	CE255X	12500	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 2300/N/DN/DTN	Q2610A	6000	640 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020	Q2612A	2000	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020	Q2612X	4000	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1300/1300u	Q2613A	2500	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1300/1300u	Q2613X	4000	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1150	Q2624A	2500	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P1566/P1606	CE278A	2100	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P1102/M1132/M1210/M1212/M1214	CE285A	1600	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P4014/4015/4515	CC364A	10000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P4015/P4515	CC364X	24000	2000 руб.

Заправка картриджа HP LJ M4555/M601/M602/M603	CE390A	10000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ M4555/M602/M603	CE390X	24000	2000 руб.
Заправка картриджа HP LJ 5L/6L/3100/3150	C3906A	2500	510 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1100/1100A/3200	C4092A	2500	510 руб.
Заправка картриджа HP LJ 2100/M/TN/2200D/DT/DN/DTN	C4096A	5000	640 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4000/T/N/NT/4050/T/N/NT	C4127A	6000	800 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4000/T/N/NT/4050/T/N/NT	C4127X	10000	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ 5000/N/GN/5100	C4129X	10000	1160 руб.
Заправка картриджа HP LJ P1005/P1006	CB435A	1500	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ M1120/M1122/P1505	CB436A	2000	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ P2035/2055	CE505A	2300	800 руб.
Заправка картриджа HP LJ P2035/2055	CE505X	6500	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ Pro M401/M425	CF280A	2700	800 руб/1250 руб
Заправка картриджа HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw	CF226A/CF226X	3100/9000	800 руб/1250 руб
Заправка картриджа HP LJ Pro M106/M134	CF233A	2300	700 руб
Заправка картриджа HP LaserJet Pro M203dn, M203dw, MFP M227fdw, MFP M227sdn, MFP M227fdn	CF230A/CF230X	1600/3500	700 руб./1000 руб.
Заправка картриджа HP LaserJet: M104 Pro, M130 Pro и M132	CF218A/CF218X	1400/6000	700 руб/1000 руб
Заправка картриджа HP LJ Enterprise 700 M712/M725	CF214A	10000	1250 руб
Заправка картриджа HP LJ Pro M401/M425	CF280X	6900	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4250/4350	Q5942A	10000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4250/4350	Q5942X	20000	2000 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4345/M4345	Q5945A	18000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1160/1320	Q5949A	2500	500 руб.

Заправка картриджа HP LJ 1160/1320	Q5949X	6000	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 2420/2430	Q6511A	6000	800 руб.
Заправка картриджа HP LJ 2420/2430	Q6511X	12000	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1200/A/N/1220/1000W/3300mfp	C7115A	2500	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 1200/A/N/1220/1000W/3300mfp	C7115X	3500	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 5200	Q7516A	12000	1200 руб.
Заправка картриджа HP LJ P3005	Q7551A	6000	800 руб.
Заправка картриджа HP LJ P3005	Q7551X	12000	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ M2727/P2014/P2015	Q7553A	3000	500 руб.
Заправка картриджа HP LJ M2727/P2014/P2015	Q7553X	7000	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ M5025mfp/M5035/M5035x/M5035xsmf р	Q7570A	15000	1500 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4100/N/DN	C8061A	6000	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4100/N/DN	C8061X	10000	1250 руб.
Заправка картриджа HP LJ 9000	Q8543X	30000	2000 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4L/4ML/4P/4MP	92274A	3000	600 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4/4M/4+/4M+/5/5M/5N	92298A	6800	700 руб.
Заправка картриджа HP LJ 4/4M/4+/4M+/5/5M/5N	92298X	8800	1100 руб.
HEWLETT PACKARD COLOR + чип			
Заправка картриджа HP CLJ Pro M351/M357/M375/M451/M475	CE410A	2200	1100 руб.
Заправка картриджа HP CLJ Pro M351/M357/M375/M451/M475	CE411A	2600	1100 руб.
Заправка картриджа HP CLJ Pro M351/M357/M375/M451/M475	CE412A	2600	1100 руб.
Заправка картриджа HP CLJ Pro M351/M357/M375/M451/M475	CE413A	2600	1100 руб.
Заправка картриджа HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518 + чип	CB540A	2200	1100 руб.+ 300 руб

Заправка картриджа HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518 + чип	CB541A	1400	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518 + чип	CB542A	1400	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518 + чип	CB543A	1400	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ 3600/3800 + чип	Q6470A	6000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ 3600/3800 + чип	Q6471A	4000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ 3600/3800 + чип	Q6472A	4000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ 3600/3800 + чип	Q6473A	4000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP2025/CM2320 + чип	CC530A	3500	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP2025/CM2320 + чип	CC531A	2800	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP2025/CM2320 + чип	CC532A	2800	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ CP2025/CM2320 + чип	CC533A	2800	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 1500/2500 + чип	C9700A	5000	1100 руб.+ 400 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 1500/2500 + чип	C9701A	4000	1100 руб.+ 400 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 1500/2500 + чип	C9702A	4000	1100 руб.+ 400 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 1500/2500 + чип	C9703A	4000	1100 руб.+ 400 руб
Заправка картриджа HP LaserJet Color Pro 100 M175a/M175nw/CP1025/CP1025nw/Can on i-SENSYS LBP7010C/LBP7018C + чип	CE310A	1200	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP LaserJet Color Pro 100 M175a/M175nw/CP1025/CP1025nw/Can on i-SENSYS LBP7010C/LBP7018C + чип	CE311A	1000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP LaserJet Color Pro 100 M175a/M175nw/CP1025/CP1025nw/Can on i-SENSYS LBP7010C/LBP7018C + чип	CE312A	1000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP LaserJet Color Pro 100 M175a/M175nw/CP1025/CP1025nw/Can on i-SENSYS LBP7010C/LBP7018C + чип	CE313A	1000	1100 руб.+ 300 руб

Заправка картриджа HP CLJ Pro CM1415/CP1525 + чип	CE320A	2000	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ Pro CM1415/CP1525 + чип	CE321A	1300	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ Pro CM1415/CP1525 + чип	CE322A	1300	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP CLJ Pro CM1415/CP1525 + чип	CE323A	1300	1100 руб.+ 300 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 5225	CE740A	1500	1250 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 5225	CE741A	1500	1250 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 5225	CE742A	1500	1250 руб
Заправка картриджа HP Color Laser Jet 5225	CE743A	1500	1250 руб
Заправка картриджа HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 + чип	Q6000A	2500	1100руб.+ 350 руб
Заправка картриджа HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 + чип	Q6001A	2000	1100руб.+ 350 руб
Заправка картриджа HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 + чип	Q6002A	2000	1100руб.+ 350 руб
Заправка картриджа HP CLJ 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 + чип	Q6003A	2000	1100руб.+ 350 руб
Заправка картриджа HP Color LaserJet 4700	Q5950A	10000	1 600 руб.
Заправка картриджа HP Color LaserJet 4700	Q5951A	10000	1 600 руб.
Заправка картриджа HP Color LaserJet 4700	Q5952A	10000	1 600 руб.
Заправка картриджа HP Color LaserJet 4700	Q5953A	10000	1 600 руб.
Заправка картриджа черный HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW	CF400A	1500	1250 руб
Заправка картриджа голубой HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW	CF401A	1400	1250 руб
Заправка картриджа желтый HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW	CF402A	1400	1250 руб
Заправка картриджа красный HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW	CF403A	1400	1250 руб

Заправка картриджа черный HP LJ M452DW/DN/NW M477FDW/M477FDN/M477FNW	CF410A	2300	1250 руб
Заправка картриджа голубой HP LJ M452DW/DN/NW M477FDW/M477FDN/M477FNW	CF411A	2300	1250 руб
Заправка картриджа желтый HP LJ M452DW/DN/NW M477FDW/M477FDN/M477FNW	CF412A	2300	1250 руб
Заправка картриджа красный HP LJ M452DW/DN/NW M477FDW/M477FDN/M477FNW	CF413A	2300	1250 руб
Заправка картриджа черный HP LaserJet Pro 200 M251/MFP M276	CF210A	1600	1100 руб
Заправка картриджа голубой HP LaserJet Pro 200 M251/MFP M276	CF211A	1800	1100 руб
Заправка картриджа желтый HP LaserJet Pro 200 M251/MFP M276	CF212A	1800	1100 руб
Заправка картриджа красный HP LaserJet Pro 200 M251/MFP M276	CF213A	1800	1100 руб
CANON			
Заправка картриджа CANON LBR- 2900/3000	103/303/703	2000	500 руб.
Заправка картриджа Canon Laser Base MF6530/6540PL/6550/6560PL/6580PL	706	5000	500 руб.
Заправка картриджа Canon i-SENSYS LBP3300/LBP3360	708	2500	500 руб.
Заправка картриджа CANON FC/PC 128/2x/3x/5x/7x/8x	E-16	2000	700 руб
Заправка картриджа CANON FC/PC 128/2x/3x/5x/7x/8x	E-30	4000	700 руб
Заправка картриджа CANON LBP- 800//810/1120	EP-22	2500	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP-1210	EP-25	2500	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP- 3200/MF 3110	EP-27	2500	500 руб.
Заправка картриджа CANON L60/90/200/220/240/250	FX-3	2700	500 руб.
Заправка картриджа Canon FX-2	FX-2	2700	500 руб.
Заправка картриджа CANON Fax- L100/L120/L140/L160/i-SENSYS MF4018/4120/4140/4150/4270/4660PL/	FX-10	2000	500 руб.

Заправка картриджа Canon L170/L380/L380S/L390/L400/IC D320/D340/D383/LC 310/510/PC D320/D340	T	3500	500 руб.
Заправка картриджа CANON PC1210D/1230D/1270D	M	5000	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP 3010/3100	712	1500	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP 3250	713	2000	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP 3310/3370	715	3000	500 руб.
Заправка картриджа CANON LBP 3310/3370	715H	7000	700 руб.
Заправка картриджа CANON LBP 6000/LBP 6000B	725	1600	500 руб.
Заправка картриджа Canon LBP6300/6650, MF5840/5880	719	2100	500 руб.
Заправка картриджа CANON MF210/211/212/216/217/220	737	2400	500 руб.
Заправка картриджа CANON MF4410/4430/4450/4550/4570/4580	728	2100	500 руб.
Заправочный комплект CANON IR 2230/2270/2870/3025/3225N	GPR-15/C- EXV11/NPG-25	21000	2300 руб
Заправочный комплект Canon IR 1018/1020/1022/1024	EXV18	8400	1250 руб
Заправочный комплект Canon iR- 1133/iR-1133A/iR-1133iF	EXV40	6000	1250 руб
Заправочный комплект Canon для 2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i	EXV33	14600	1300 руб
Заправочный комплект Canon NP7160/7161/7162/7164/7210/7214	EXV6	7600	1300 руб
Заправочный комплект Canon NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/66 12	NPG11	5000	1250 руб
Заправочный комплект Canon iR2016/2018/2020/2022/2025/2030/231 8/2320	EXV14	8300	1100 руб
CANON COLOR + чип			
Заправка картриджа CANON LBP 5000/LBP5100 + чип	707 black	2500	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5000/LBP5100 + чип	707 cyan	2000	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5000/LBP5100 + чип	707 yellow	2000	1100 руб.+ 350 руб

Заправка картриджа CANON LBP 5000/LBP5100 + чип	707 magenta	2000	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5050/MF8030CN + чип	716 black	2300	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5050/MF8030CN + чип	716 cyan	1500	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5050/MF8030CN + чип	716 yellow	1500	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 5050/MF8030CN + чип	716 magenta	1500	1100 руб.+ 350 руб
Заправка картриджа CANON LBP 7200Cdn/MF8330Cdn/8350Cdn + чип	718 black	3400	1200 руб + 400 руб
Заправка картриджа CANON LBP 7200Cdn/MF8330Cdn/8350Cdn + чип	718 cyan	2800	1200 руб + 400 руб
Заправка картриджа CANON LBP 7200Cdn/MF8330Cdn/8350Cdn + чип	718 yellow	2800	1200 руб + 400 руб
Заправка картриджа CANON LBP 7200Cdn/MF8330Cdn/8350Cdn + чип	718 magenta	2800	1200 руб + 400 руб
SAMSUNG			
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1210/1220/1250/1010/1020M/1430/4500	ML-1210	2500	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1520	ML-1520	3000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1615	ML-1610	2000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1630 и SCX-4500 без чипа	ML-1630	2000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1510/1710/1750	ML-1710	3000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-2015/2510/2570/2571N	ML-2010	3000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML2150/2151N/2152W без чипа	ML-2150	8000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-2250/2251N/2251NP/2252W без чипа	ML-2250/2252	5000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-2550/ML-2551N/ML-2552W без чипа	ML-2550	10000	700 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-2850D/ML-2851ND без чипа	ML-2850	5000	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-3050/ML-3051N/3051ND без чипа	ML-3050	8000	700 руб.

Заправка картриджа SAMSUNG ML-3470/ML-3471ND без чипа	ML-D3470B	10000	700 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-2160/2165/2167/2168/2165W/2168W и SCX-3400/3405/3407/3405W/3400F/3405F/3405FW	MLT-D101S	1500	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1665/1660/SCX-3200/3217 /1860 без чипа	MLT D104S	1500	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG Samsung SCX-4728FD, ML-2955ND/2955DW	MLT-D103L/ MLT-D103S	2500/ 1500	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1910/1915/2525/2580N	MLT-D105L	2500	500 руб.
Заправка картриджа Samsung SCX-4650/4655	MLT-D106S	2500	500 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1640/41/45/ML-2240/2241 без чипа	MLT-D108S	1500	500 руб.
Заправка картриджа Samsung SCX-4300	MLT-D109S	2000	500 руб.
Заправка картриджа Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX	MLT-D203E/ MLT-D203L/ MLT-D203S	10000/ 5000/ 3000	700 руб/ 500 руб/ 500 руб
Заправка картриджа SAMSUNG ML-3310/3710/3712 SCX-4833/4835/5637/5639/5737 без чипа	MLT-D205E/ MLT-D205L/ MLT-D205S	10000/ 5000/ 2000	700 руб/ 510 руб/ 510 руб
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5835FN/5635FN без чипа	MLT-D208L/ MLT-D208S	10000/ 4000	700 руб / 510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4824FN/4828FN без чипа	MLT-D209S	2000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4824FN/4828FN без чипа	MLT-D209L	5000	510 руб.
Заправка картриджа Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070	MLT-D111L / MLT-D111S	1800/ 1000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SL M2620/M2670/M2820/M2870 без чипа	MLT-D115L	3000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-1615/2015/4521, ML-1610D2/2010D3/SCX-4521D3	MLT-D119S	2000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4100	SCX-4100	3000	510 руб.

Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4200 без чипа	SCX-D4200	3000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4016/4216F	SCX-4216	3000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-4500/4600 без чипа	SCX-4500D3	2500	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4521F/SCX-4321	SCX-4521	3000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4520/4720F без чипа	SCX-4720	5000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4725F/FN без чипа	SCX-4725	3000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5530FN/N без чипа	SCX-D5530B	8000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG ML-3560/3561N/3561ND без чипа	ML-3560	6000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5112/SCX-5312 без чипа	SCX-5112	6000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX 4016 без чипа	SCX 4016	6000	510 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5312D6 без чипа	SCX-5312D6	6000	510 руб.
SAMSUNG COLOR + чип			
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-300 CLX-2160/3160 + чип	CLP-K300A	2000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-300 CLX-2160/3160 + чип	CLP-C300A	1000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-300 CLX-2160/3160 + чип	CLP-Y300A	1000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-300 CLX-2160/3160 + чип	CLP-M300A	1000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-360/365 CLX-3300/3305 без чипа	CLT-K406S	1500	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-360/365 CLX-3300/3305 без чипа	CLT-C406S	1000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-360/365 CLX-3300/3305 без чипа	CLT-Y406S	1000	1250 руб.
Заправка картриджа SAMSUNG CLP-360/365 CLX-3300/3305 без чипа	CLT-M406S	1000	1250 руб.
XEROX			
Заправка картриджа XEROX PHASER 3010/3040 WC 3045 без чипа	R02181	2500	650 руб.

Замена чипа XEROX PHASER 3010/3040 WC 3045	R02181	2500	400 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3100 без смарт карты	R01378	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3116	R00748	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125/3125N	R01159	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3120/3121/3130 без чипа	R00725	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3140/3155/3160	R00908/R00909	2500	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3150/3420 без чипа	R00747	5000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3200MFP без чипа	R00730	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3250 без чипа	R01374	5000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3300MFP без чипа	R01412	8000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3428 без чипа	R01246	8000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3435DN без чипа	R01415	10000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 3119 без чипа	R00625	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 3210/3220 без чипа	R01487	4100	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 3210/3220 без чипа	R01485	2000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 4250/4260 без чипа	R01409	25000	700 руб.
Заправка картриджа Xerox 5205/ 5210/ 5220/ 5222/ XC 520 без чипа	R00589	2000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC Pro 412/M15i/312 без чипа	R00586	6000	800 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3600 без чипа	R01372	14000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3428 без чипа	R01245	4000	510 руб.
Заправка картриджа Xerox DocuPrint 4508/P8ex/WorkCentre 385 без чипа	R00296	5000	700 руб.
Заправка картриджа XEROX WC M20 без чипа	R01048	8000	700 руб.

Заправка картриджа XEROX PHASER 5500 без чипа	R00668	30000	700 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3310 без чипа	R00646	6000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3425/3420 без чипа	R01033	5000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3635MFP без чипа	R00796	10000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC PE 114e без чипа	R00607	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC Pe 120i без чипа	R00606	6000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC Pe16/Pe16e без чипа	R00667	3500	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC PE 220 без чипа	R00621	3000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 5222/5225/5230 без чипа	R01413	20000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX WC 5225/5230 без чипа	R01305	30000	700 руб
Заправка картриджа XEROX PHASER 4500 без чипа	R00656	10000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 3500 без чипа	R01149	12000	510 руб.
Заправка картриджа XEROX PHASER 5400 без чипа	R00495	20000	700 руб.
Заправка картриджа для Xerox WC 3119	R00625	3000	510 руб.
XEROX COLOR + чип			
Заправка картриджа XEROX PHASER 6000/6010 WC 6015 + чип	R01631	1000	1250
Заправка картриджа XEROX PHASER 6000/6010 WC 6015 + чип	R01632	1000	1250
Заправка картриджа XEROX PHASER 6000/6010 WC 6015 + чип	R01633	1000	1250
Заправка картриджа XEROX PHASER 6000/6010 WC 6015 + чип	R01634	2000	1250
Заправка картриджа XEROX PHASER 6125 + чип	R01335	1000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6125 + чип	R01336	1000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6125 + чип	R01337	1000	не заправляем

Заправка картриджа XEROX PHASER 6125 + чип	R01338	2000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6180 + чип	R00719	2000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6180 + чип	R00720	2000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6180 + чип	R00721	2000	не заправляем
Заправка картриджа XEROX PHASER 6180 + чип	R00722	3000	не заправляем
BROTHER			
Заправка картриджа BROTHER HL-2030R / 2040R / 2070NR DCP-7010R / 7025R MFC-7420R / 7820NR FAX-2920R	TN-2075	2500	700 руб.
Заправка картриджа Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815	TN-1075	1000	700 руб.
Заправка картриджа Brother для HL2132/2240/2240D/2250DN/DCP7060/7065/7070/MFC7360/7860/FAX2845/2940)	TN-2235	1200	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER HL-2140R / 2150NR / 2170WR DCP-7030R / 7032R / 7040 / 7045NR MFC-7320R / 7440NR / 7840WR	TN-2135	1500	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270N / HL-P2500 / MFC-8300 / 8350 / 8500 / 8600 / 8700 / 8750 / 9600 / 9650 / 9660	TN 6300/6600	3000	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER DCP-8020/8025 / HL-1650 / 1670 / 1850 / 1870 / 5030 / 5040 / 5050 / 5070 / MFC-8420 / 8820	TN-7300	3300	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER DCP-8020/8025 / HL-1650 / 1670 / 1850 / 1870 / 5030 / 5040 / 5050 / 5070 / MFC-8420 / 8820	TN-7600	6500	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER HL-2132R / DCP-7057R / HL2035R	TN 2090/TN-2085	1000/1500	700 руб.
Заправка картриджа для Brother HL-5130/5140/ 5150D/ 5170DN	TN-3060	6700	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER HL-5240 / 5250DN / 5270DN / 5280DW / 8860DN / 8870DW / DCP-8060 / 8065DN	TN-3170/TN-3130	7000	700 руб.
Заправка Brother HL-5340D/5350DN/5370DW/DCP-8070D/8085DN	TN-3230 /TN-3280	3000/8000	700/1250 руб

Заправка картриджа Brother HL5440D/5450DN/5470D	TN-3330 /TN-3380	3000/8000	700/1250 руб
Заправка картриджа Brother DCP 8250/8250DN/HL6180/6180DW/MFC 8950	TN-3390	12000	1250 руб
Заправка картриджа BROTHER HL-2140R / HL-2150NR / HL-2170WR / DCP-7030R / DCP-7032R / DCP-7045NR / MFC-7320R / MFC-7440NR / MFC-7840WR	TN-2175	2600	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER DCP-7060 / 7065 / 7070 / HL-2200 / 2230 / 2240 / 2250 / 2270 / MFC-7360 / 7860	TN-2275	2600	700 руб.
Заправка картриджа Brother HL 720/730/730+/730DX/760/760+	TN-8000	2200	700 руб.
Заправка картриджа BROTHER HL-2130 DCP-7055	TN-2080	700	700 руб.
Заправка картриджа TN-2335 черный (для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 (1200стр.))	TN-2335	1200	700 руб.
Заправка картриджа TN-300 (для Brother 1040/1050/1070) 2200 стр.	TN-300	2200	700 руб.
Заправка картриджа TN-3512 черный 12000стр. для Brother DCP L6600DWH/L6250DNHL/L6300DWH/L6400DWH/L6400DWTMFC/L6800DWMFC /L6800DWTMFC/L6900DWMFC/L6900DWT	TN-3512	12000	1150 руб
Заправка картриджа TN-3520 черный 20000стр. для Brother HL L6400DW/L6900DW/L6900DWT	TN-3520	20000	1250 руб
EPSON			
Заправка картриджа Epson AcuLaser-C1100 (color)		4000	1250 руб.
Заправка картриджа Epson AcuLaser-C1100 (black)		4000	1250 руб.
KYOCERA			
Заправка картриджа Kyocera Mita KM-1500	TK100	6000	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1016 / 720 / 820 / 920	TK110	2000	800 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1030D	TK 120	7200	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1300 / 1350 / 1028 / 1128	TK130	7200	1100 руб.

Заправка картриджа Kyocera FS 1018 MFP/1020/1118 MFP	TK18	7200	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1100	TK140	4000	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1120	TK160	2500	800 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1320 / 1370	TK170	7200	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS 2020/2020D/2020DN	TK-340	12000	1250 руб
Заправка картриджа Kyocera FS-2000 / 3900 / 4000	TK310	12000	2300 руб.
Заправка картриджа Kyocera Mita FS-3040 / 3140 / 3540 / 3640 / 3920	TK350	15000	2300 руб.
Заправка картриджа Kyocera Mita KM TASKalfa 1800/2200/1801/2201	TK4105	15000	2300 руб.
Заправка картриджа Kyocera KM-2550	TK420	15000	2000 руб.
Заправка картриджа Kyocera TASKalfa 180 / 181 / 220 / 221	TK435	15000	2300 руб.
Заправка картриджа Kyocera Mita KM-1525 / 1530 / 1570 / 2030 / 2070	KM-1525	11000	1 350 руб.
Заправка картриджа Kyocera KM-1620 / 1635 / 1650 / 2020	TK410	15000	2300 руб.
Заправка картриджа Kyocera KM-2540 / 2560 / 3040 / 3060	TK675	20000	2500 руб.
Заправка картриджа Kyocera Mita FS-9130DN / FS-9530DN	TK710	40000	2500 руб.
Заправка картриджа Kyocera KM-3050 / 4050 / 5050	TK715	34000	2 600 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1030MFP/FS-1130MFP	TK1130	3000	1100 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1024/1124MFP/FS1110	TK-1100	2100	800 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita FS 1020MFP/1040/1120MFP	TK-1110	2500	800 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita FS-1041/1220MFP	TK-1115	1600	800 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita FS 1061DN/1325MFP	TK-1125	2100	800 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita FS 1025MFP/1060/1060DN/1125/1125MFP	TK-1120	3000	800 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita Ecosys M2040dn/ M2540dn/M2640idw	TK-1170	7200	1250 руб

Заправка картриджа Kyocera Mita ECOSYS P2040	TK-1160	7200	1250 руб
Заправка картриджа Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw	TK-1150	3000	1250 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-1035 / 1135	TK1140	7200	1250 руб.
Заправка картриджа Kyocera FS-2100D/2100DN	TK-3100	12000	2300 руб
Заправка картриджа Kyocera Mita M3040idn/M3540idn Ecosys	TK-3150	14500	2300 руб
Заправка картриджа Kyocera Ecosys FS-4100DN/4200DN/4300DN	TK-3110	15500	2300 руб
Заправка картриджа Kyocera FS-4020DN/4020	TK-360	20000	2300 руб
Заправка картриджа Kyocera FS-4200 / 4300	TK3130	25000	2500 руб.
LEXMARK			
Заправка картриджа Lexmark T420d без чипа	T420	5000	1 400 руб.
Заправка картриджа Lexmark E120n без чипа	E120	2000	1250 руб.
Заправка картриджа Lexmark E250 / 350 / 450 без чипа	E250	3500	1250 руб.
Заправка картриджа Lexmark T430 / T430d / T430dn	E430	6000	1250 руб.
Заправка картриджа Lexmark E230/232/330/332, E238/240/242, X340/342 + замена чипа	E230/E240	2500	900 руб. + 450 руб.
Заправка картриджа Lexmark T630 / T632 / T634 без чипа	E632	5000	1 400 руб.
Заправка картриджа Lexmark MS317/417/517/617 + замена чипа	51B5000	2500	800 руб + 1650 руб
Заправка картриджа MX410/MS410 + замена чипа	60FOHA0/60F5H00	10000	1200 руб.+ 1900 руб.
Заправка картриджа Lexmark E450 без чипа	E450	6000	1 400 руб.
OKI			
Заправка картриджа Oki 3200 (за любой цвет)	43034808 43034816	1500	1250 руб.
Заправка картриджа OKI C9600, C9650, C9655, C9800, C9850 (за любой цвет)		15000	3400 руб.
Заправка картриджа Oki 4W / 6W / 8W / 8P / MB508			800 руб.
PANASONIC			

Заправка картриджа Panasonic KX-FL401 / FL402 / FL403 / FL413 / FL423 / FLC411 / FLC412 / FLC413 / FLC418	KX-FAT88	2000	700 руб.
Заправка картриджа Panasonic KX-MB1900 / MB2000 / MB2010 / MB2020 / MB2025 / MB2030 / MB2051 / MB2061	KX-FAT411	2000	700 руб.
Заправка картриджа Panasonic KX-KX-MB263 / MB283 / MB763 / MB773 / MB783	KX-FAT92	2000	700 руб.
Заправка картриджа Panasonic KX-MB1500 / MB1520 / MB1530 / MB1536	KX-FAT410	2500	700 руб.
SHARP			
Заправка картриджа Sharp AR5618/5620/5623/182/202/232 (MX235)	MX235GT	16000	1250 руб. + 650 руб
Заправка картриджа Sharp AR-5516/5520	AR020T	16000	1250 руб. + 450 руб
Заправка картриджа Sharp AR5723/5731/M260/264/M310/314	MX312GT	25000	2100 руб. + 550 руб.
Заправка картриджа AR5015/5120/5316 + замена чипа	AR 016LT	16000	1250 руб. + 450 руб
RICOH			
Заправка картриджа Ricoh Aficio SP 100/100SU/100SF	SP100/SP101E	2000	500 руб.
Заправка картриджа Ricoh Aficio SP 150/SP 150SU + замена чипа	SP150HE	1500	500 руб.+ 500руб.
Заправка картриджа Ricoh SP 202SN/200N/203SFN + замена чипа	SP200HE	2600	500 руб.+ 500руб.
Заправка картриджа Ricoh Aficio SP 110/111/SP 111SU/	SP110/111	2000	500 руб.+ 500руб.
Заправка картриджа Ricoh ASP 3400/3410/3410dn;SP 3510/3510dn.+ замена чипа	SP3400	5000	650 руб. + 500 руб.
Заправка картриджа Ricoh SP 311DN/311DNw/325DNw	SP311XE	6400	800 руб. + 500 руб.
Pantum			
Заправка картриджа Pantum P2500W/Pantum P2207/P2200 + ЧИП	Pantum P-210, Pantum PC-211EV, Pantum PC-230B, Pantum PC-230R	1600	1550 руб.
Заправка картриджа Pantum P3255DN	Pantum PA-310, Pantum PA-310H	3000	2000 руб.

Заправочный комплект Pantum P3010DP/3300DW	Pantum DL-410, Pantum DL-410E, Pantum TL-410, Pantum TL-410E, Pantum TL-410H	1000	3500 руб
---	--	------	----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4
)
9
1
-